

# Инструкция по настройке модемов и роутеров VERTELL серии VT-X

## Оглавление

Оглавление2
Введение
Роутер VT-X3Е настройка сети
Модемы VT-X1 и VT-X3U настройка сети3
Настройка параметров устройствЗ
Общая информация о состоянии сети4
Настройка точки доступа APN5
Настройка параметров мобильной сети6
Настройка параметров сети IPv47
Конфигурация перенаправления портов7
Прием и отправка SMS-сообщений8
Выполнение USSD-команд
Режим настройки внешней антенны (юстировка)9
Настройка сторожевого таймера10
Настройка параметров системы10



#### Введение

Инструкция настройки устройств Vertell VT-X1, VT-X3U, VT-X3E. Перед началом работы убедитесь, что оборудование смонтировано и подключено согласно инструкции по монтажу.

## Роутер VT-X3Е настройка сети

VERTELL VT-X3E - роутер для доступа в интернет через Ethrenet интерфейс. В случае если роутер подключен к персональному компьютеру, в настройках сетевой карты необходимо установить автоматическое получение IP адреса и DNS сервера.

При подключении к маршрутизатору, VT-X3E подключается в порт WAN маршрутизатора. Настройте WAN порт в режим автоматического получения IP адреса и DNS сервера. Для этого обратитесь к инструкции по эксплуатации вашего маршрутизатора.

#### Модемы VT-X1 и VT-X3U настройка сети

VERTELL VT-X1, VT-X3U — модемы для доступа в интернет через USB интерфейс. В операционных системах Windows (7, 10) для работы модема используется драйвер RNDIS. Драйвер является стандартным компонентом операционной системы, устанавливается операционной системой автоматически. Установка драйвера занимает несколько минут. Если модем подключен к маршрутизатору обратитесь к инструкции по эксплуатации используемого маршрутизатора.

Маршрутизаторы Keenetic Omni (KN-1410), Keenetic 4G (KN-1211) определяют модем автоматически. В маршрутизаторах Zyxel Keenetic Omni, Zyxel Keenetic 4G для настройки модема можно воспользоваться мастером настройки. На маршрутизаторе TP-Link TL-WR842N необходимо установить рабочий режим в режим 3G/4G роутера.

#### Настройка параметров устройств

Настройка устройств производится через WEB-интерфейс браузера. Рекомендуем использовать последнюю версию Chrome, Firefox или Yandex. Для доступа к WEB-интерфейсу в адресной строке браузера наберите адрес: 192.168.8.1. Откроется страница с общей информацией по устройству. В верхней части страницы расположена строка вкладок для настройки. Активная вкладка подсвечивается зеленым цветом.



# Общая информация о состоянии сети

Во вкладке «Модем» отражена информация о состоянии сети, сим карты, идентификаторах модема. Данные обновляются каждые 15 секунд.

VERTELL	Модем	<u>Точка доступа</u>	<u>Мобильная сеть</u>	<u>Настройки IP</u>	Проброс портов	<u>SMS</u>	<u>USSD</u>	<u>Юстировка</u>	<u>Сторожевой таймер</u>	<u>Система</u>	Выход
		Mo	одем								
		Стат	гус подключения	:	Подключен						
		SIM	карта:		Готова						
		Опе	ратор:		MTS RUS MTS F	RUS					
		Mot	бильная сеть:		4G (LTE)						
		Част	тота:		LTE BAND 3						
		IME	l:		8625060492598	859					
		IMS	l:		2500128232322	23					
		ICCI	D:		8970101172823	23323					
		LAC	:		-						
		Иде	нтификатор соты	1:	5026509						
		Уро	<mark>вень сигнала, д</mark> Б	м:	-79						
		Отн	ошение сигнал/ц	⊔ум, дБ:	10						
		Cep	ийный номер:								
		Вер	сия ПО:		8004						

Уровень сигнала для LTE – RSSI, UMTS(3G) – RSCP, GSM – RXLEV. Отношение сигнал/шум для LTE – SINR, UMTS(3G) - EC/IO. Идентификатор соты – CellID. Данные обновляются каждые 10 секунд.



### Настройка точки доступа APN

Вкладка «Точка доступа» служит для установки параметров точки доступа оператора связи APN. Как правило для всех российских операторов APN устанавливается в автоматическом режиме и не требует внесения изменений. Можно задать метод аутентификации PAP/CHAP. По умолчанию, для большинства сим карт, аутентификации не требуется. При использовании специальных сим карт, например, сим карт виртуальных операторов, параметры APN, метода аутентификации и роуминга заполняются вручную. Данные предоставленных оператором. Нажмите кнопку «Сохранить» после внесения изменений.

Параметр «Режим IP» позволяет установить версию протокола IP, которую будет поддерживать модем: IPv4, IPv6 или совместная работа IPv4 и IPv6. Если оператор не требует изменить этот параметр, оставьте его без изменений. Для применения параметра «Режим IP» может потребоваться перезагрузка модема. Перезагрузить модем можно кнопкой «Перезагрузить» на вкладке «Система».

VERTELL	Модем	Точка доступа	Мобильная сеть	<u>Настройки IP</u>	Проброс портов	<u>SMS</u>	<u>USSD</u>	<u>Юстировка</u>	<u>Сторожевой таймер</u>	<u>Система</u>	Выход
---------	-------	---------------	----------------	---------------------	----------------	------------	-------------	------------------	--------------------------	----------------	-------

Точка доступа (APN):		
Имя пользователя:		
Пароль:		
Метод аутентификации:	• Без	
	PAP	
	CHAP	
	PAP or CHAP	
Роуминг:	• Автоматический	
	Отключить	
	Включить	
Режим IP:	ІРv4 и ІРv6	
	Только IPv4	
	Только IPv6	

Если заполнены поля "имя пользователя" или "пароль", метод аутентификации не может быть указан "Без аутентификации". При изменении параметра "Режим IP" может потребоваться перезагрузка модема.





#### Настройка параметров мобильной сети

На вкладке «Мобильная сеть» можно изменить тип сети 2G/3G/4G и задать частоты. Когда параметру «режим сети» установлено значение «автоматически», модем выбирает наилучшую сеть. Если параметр «Режим сети» изменить на «только LTE», модем будет подключаться только к сети LTE. Аналогичным образом можно установить частоты, с которыми будет работать модем. Для применения параметров нажмите кнопку «Сохранить», новые параметры вступят в силу через 5 – 10 секунд. Проверить состояние подключения, режим сети и частоты можно на вкладке «Модем».

VERTELL	<u>Модем</u>	<u>Точка достуг</u>	па Мобильная сеть	Настройки IP	Проброс портов	<u>SMS</u>	<u>USSD</u>	<u>Юстировка</u>	Сторожевой таймер	<u>Система</u>	<u>Выход</u>
		Ν	Лобильная с	еть							
		P	ежим сети:		• Автоматиче	еский					
					Только GSN	N					
					Только UM	TS					
					Только LTE						
		ч	lастоты GSM								
		G	SM 900 (B8):		<b>V</b>						
		G	SM 1800 (B3):								
		ч	астоты UMTS								
		U	IMTS 900 (B8):								
		U	IMTS 2100 <mark>(B1</mark> ):		<b>S</b>						
		ч	астоты LTE								
		Ľ	TE FDD 2100 (B1):								
		Ľ	TE FDD 1800 (B3):								
		Ľ	TE FDD 2600 (B7):								
		Ľ	TE FDD 900 (B8):								
		Ľ	TE FDD 800 (B20):								
		Ľ	TE FDD 700 (B28A):								
		Ľ	TE TDD 2600 (B38):								
		Ľ	TE TDD 2300 (B40):		<b>S</b>						
		Ľ	TE TDD 2500 (B41):								
		C	Выбрать все частоты	Снять выделение							
		ĸ	ак минимим одна		HA GUTL PRANUER	а Если	R DOV		бран		

как минимум одна из частот должна овпъ включена. соли в режиме сети выоран конкретный стандарт (только GSM, UMTS(3G) или LTE), то одна из частот для этого стандарта, как минимум, должна быть включена.





### Настройка параметров сети IPv4

Вкладка «Настройки IP» позволяет изменить IP-адрес устройства, маску сети, диапазон IPадресов, выдаваемых устройствам из локальной сети. Для применения настроек нажмите кнопку «Сохранить и перезагрузить».

VERTELL	<u>Модем</u>	<u>Точка доступа</u>	Мобильная сеть	<u>Настройки IP</u>	<u>Проброс портов</u>	<u>SMS</u>	<u>USSD</u>	<u>Юстировка</u>	<u>Сторожевой таймер</u>	<u>Система</u>	<u>Выход</u>
		11-	and a Your ID								
		на	строики ір								
		IP a	дрес:		192.168.8.1						
		Mac	ска сети:		255.255.255.0						
		Сер	вер DHCP								
		Нач	альный адрес:		192.168.8.10						
		Кон	ечный адрес:		192.168.8.250						
				Сохран	ить и перезагруз	ить					

#### Конфигурация перенаправления портов

На вкладке «Проброс портов» можно перенаправить трафик с заданного порта или диапазона портов с внешнего адреса устройства на адрес выбранного устройства в локальной сети. Для применения настроек нажмите кнопку «Сохранить».

		Г	Троброс по	ортов			
	TCP/UDP	Внешний порт	Внутренний порт	Внутренний IP адрес			
					Добавить		
	Возможно пр двоеточие. П диапазонов д.	обрасывать ди ример: внешни 1я внешних и вн	апазон портов. Д ие порты 80:100, нутренних портов	Іля задания диапоз внутренние порть должны совпадать.	она используйте 1 90:110. Длинь	2	
			Сохранит	ь			



# Прием и отправка SMS-сообщений

На вкладке «SMS» можно отравлять или принимать SMS-сообщения. Поддерживаются символы русского и английского языка. Максимальная длина отправляемого сообщения – 70 символов.

VERTELL	<u>Модем</u>	<u>Точка доступа</u>	<u>Мобильная сеть</u>	<u>Настройки IP</u>	<u>Проброс портов</u>	SMS USS	<u> Юстировка</u>	<u>Сторожевой таймер</u>	<u>Система</u>	<u>Выход</u>
		SN	IS							
		Bxo	дящие SMS							
		Нет	входящих сообц	ц <mark>ени</mark> й.						
						бновить	Удалить все 9	SMS		
		Отп	равить SMS							
		How	ер телефона:							
		Тек	т сообщения:							
								//		
		Мак	симальная длина SI	MS - 70 <mark>символо</mark>	ов. Номер телефона	в формате	+7.			
				1	Отравить					

#### Выполнение USSD-команд

На вкладке «USSD» можно отправлять USSD-команды сотовому оператору.

VERTELL	<u>Модем</u>	<u>Точка доступа</u>	<u>Мобильная сеть</u>	<u>Настройки IP</u>	<u>Проброс портов</u>	<u>SMS</u> USS	<u>Юстировка</u>	<u>Сторожевой таймер</u>	<u>Система</u>	<u>Выход</u>
		US	SD							
		USS	D команда: жиме сети "Только	ITE" USSD roma		NOTCH				
		0 pc			Отравить					



## Режим настройки внешней антенны (юстировка)

На вкладке «Юстировка» отображены параметры сигнала для определения точного направления внешней антенны при ее использовании. В процессе юстировки учитываются два параметра: уровень сигнала и отношение сигнал/шум. Медленно поворачивая антенну вокруг кронштейна необходимо добиться максимального значения уровня сигнала. Затем, для более точной настройки, добиться максимального отношения сигнал/шум. Настройка может проводиться как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях антенны.

	VERTELL	<u>Модем</u>	<u>Точка доступа</u>	Мобильная сеть	<u>Настройки IP</u>	<u>Проброс портов</u>	<u>SMS</u>	<u>USSD</u>	Юстировка	<u>Сторожевой таймер</u>	<u>Система</u>	Выход
--	---------	--------------	----------------------	----------------	---------------------	-----------------------	------------	-------------	-----------	--------------------------	----------------	-------



Значение уровня сигнала является первичным показателем для настройки антенны. Отношение сигнал/шум является дополнительным показателем тонкой настройки. В процессе юстировки необходимо получить максимальное значение уровня сигнала, а затем максимальное отношение сигнал/шум. Для 2G сетей отношение сигнал/шум не измеряется. Данные обновляются с периодом раз в секунду.



### Настройка сторожевого таймера

Сторожевой таймер используется для автоматической перезагрузки устройства в случае потери устройством доступа в интернет. Проверка доступности интернет соединения происходит с заданным периодом опроса. Каждый раз устройство выполняет установленное количество запросов с целю проверки доступности проверяемого IP адреса. Если адрес не доступен устройство перезагружается. Использование данной функции не является обязательным. Модемы и роутеры Vertell успешно работают в штатном режиме без зависаний.

RTELL	<u>Модем</u>	<u>Точка доступа</u>	<u>Мобильная сеть</u>	<u>Настройки IP</u>	<u>Проброс портов</u>	<u>SMS</u>	<u>USSD</u>	<u>Юстировка</u>	<u>Сторожевой таймер</u>	<u>Система</u>	<u>Выход</u>
		6-	v	0							
		CT	орожевои	гаимер							
		Вкл	ючить таймер:								
		Пер	оиод опроса, мин	r:	1						
		Кол	ичество запросс	B:	4						
		Про	оверяемый IP адр	bec:	8.8.8						
				Coxpar	ить и перезагрузи	пъ					

#### Настройка параметров системы

На вкладке «Система» можно задать или изменить пароль администратора. Выполнить перезагрузку модема или сброс модема до заводских настроек.

VERTELL	<u>Модем</u>	<u>Точка доступа</u>	<u>Мобильная сеть</u>	<u>Настройки IP</u>	<u>Проброс портов</u>	<u>SMS</u>	<u>USSD</u>	Юстировка	<u>Сторожевой таймер</u>	Система	<u>Выход</u>
		Си	стема								
		Пар	оль администрат	гора:							
		Tpet	бовать пароль дл	<mark>1я в</mark> хода:							
		Для Пуст потр	изменения парол: ое поле не измеі ебуется перепрош	я администратс нит пароль. В ивка модема.	ора введите новый случае, если паро Сохранить	паролі ль адмі	ь и наж инистрат	кмите "сохран тора будет за	ить". ібыт,		
					Перезагру:	зить	Сброи	сить до заводс	ких		

